

Bedienung Automatikverriegelung 833 FF

mit Tagesentriegelung und / oder E-Öffner

Damit die Öffnung über die manuelle Tagesentriegelung bzw. über einen E-Öffner mit Tagesentriegelung funktioniert, muss sowohl die Tagesentriegelung an der Verriegelung (siehe unten, stulpseitiger Schalter), als auch am Schließblech betätigt werden.

Für den Nachtbetrieb bzw. Zeiten, wenn die Türe sich wieder selbst verriegeln soll (z.B. Urlaub etc.) müssen beide Schalter wieder zurückgesetzt werden.

Bei Nutzung des E-Öffners muss ebenfalls der stulpseitige Schalter auf Tagesfallen-Funktion gesetzt werden. Hinweis: eine 3-fach-Verriegelung ist während der Tagesentriegelung bzw. E-Öffner-Funktion somit nicht gegeben. Falls dies gewünscht wird, empfehlen wir ein halb- bzw. vollmotorisches Schloss (Autotronic bzw. Multitronic).



Bedienungsanleitung:

Tagesfalle aktivieren

- Drücker bis zum Anschlag betätigen und halten.
- Den Tagesschieber bis zum Anschlag schieben.
- Drücker wieder loslassen. Die Fallenriegel (oben und unten) bleiben jetzt eingezogen, die Hauptfalle ist weiterhin in Funktion.

Tagesfalle deaktivieren

- Den Tagesschieber wieder in die Ausgangsstellung bringen. Die Fallenriegel sind nun wieder in Funktion.

Hinweis Verkabelung bei gekoppelten Seitenteilen

Bei gekoppelten Seitenteilen ist bzgl. der Verkabelung für E-Öffner /bzw. Motoschlösser folgendes zu beachten:

1. Das Kabel ragt lose am Tür-Blendrahmen oben in ausreichender Länge heraus.
2. Das Kabel ist vor dem Verschrauben und Verglasung des Seitenteils durch den Glasfalz beim Seitenteil einzuziehen, so dass dem bauseitigen Elektriker das Kabel an der richtigen Stelle zur Verfügung steht.
Bohrungen im Blendrahmen (Seitenfeld) vorhanden.

