

## Montageanleitung

### für flügelüberdeckende Türen mit verdeckt liegenden Türbändern

**Bitte unbedingt beachten!!**

**Hinweis:** Türflügel 90° öffnen.

Bitte wenn möglich, den Türflügel nicht aushängen, da sonst alle Werkseinstellungen der Türbänder verloren gehen und die Montage erschwert wird.

**Hinweis:** Ankerabstände dürfen das Maß von 800mm nicht überschreiten, bei Rahmenecke max. 100 – 150 mm

1. Türrahmen bei Punkt 1 befestigen.
2. Türrahmen bei Punkt 2 befestigen.
3. Blendrahmen an der Bandseite bei Punkt 3 ins Lot bringen und unten befestigen
4. Türflügel schließen, anschließend darauf achten, dass der Türflügel umlaufend anliegt, dann erst an Punkt 4, an der Schlossseite unten befestigen.

