

## Montageanleitung für Türen mit Obentürschließer

Bei Türen mit Obentürschließern ist gemäß nachfolgender Anleitung vorzugehen, da es sonst sein könnte, dass der Türschließer den Flügel im oberen Bereich zu stark anpresst und der Flügel dadurch unten zum Türstock absteht, wobei dann keine optimale Abdichtung gewährleistet ist.

**Dies kann auch über die Einstellung des Türschließers nachträglich nicht mehr korrigiert werden!**

### ANLEITUNG:

1. Blendrahmen Bandseite im Lot setzen.

2. Blendrahmen Schlossseite bitte wie beschrieben vorgehen:

Der Flügel (Schlossseite) sollte bei der Montage unten anliegen und oben ca. 2-3 mm abstehen.

Das heißt, der Tür-Blendrahmen an der Schlossseite soll nicht 100% im Lot gesetzt werden!

Bei der Montage einer Tür mit Obentürschließern muss also immer darauf geachtet werden, dass der Türflügel zuerst unten anliegt und oben noch 2-3 mm Distanz zum Anschlag besteht, da ein Obentürschließer die Tür später immer zuerst oben andrückt. Die Funktion des Obentürschließers muss bei der Einbausituation also einberechnet werden.

Wenn dies nicht erfolgt, führt es zu den genannten Problemen, nämlich dass der Schließvorgang nicht optimal gewährleistet ist und die Tür evtl. auch noch empfindlicher auf evtl. Temperaturschwankungen reagiert (siehe auch Thema Bi-Metall-Effekt)

